SBC-IMX8M

用户手册

版本 1.0 - 2020 年 06 月 23 日

版权声明:

版本更新记录:

版本	更新日期	描述
1.0	2020-06-23	初次发行

iii

目录

第1章	概述	. 1
1.1	产品介绍	. 1
1.2	资源下载	. 1
1.3	硬件特性	. 2
第2章	LINUX 操作系统	. 3
2.1	软件资源	. 3
2.2	Yосто 编译	.1
2.3	系统烧写与启动	. 1
2.3.1	启动方式选择	.1
2.3.2	MicroSD 卡启动	.1
2.3.3	eMMC 启动	.1
2.4	系统更新	. 2
2.4.1	更新 u-boot	. 2
2.4.2	更新 kernel	2
2.5	测试和演示	. 2
2.5.1	RTC 测试	. 3
2.5.2	时区设置	. 3
2.5.3	USB OTG 测试	.4
2.5.4	USB HUB 测试	. 5
2.5.5	NETWORK 测试	.6
2.5.6	MIPI DSI	. 7
2.5.7	USB TOUCH(待续)	8
2.5.8	SPDIF AUDIO 测试	. 9
2.5.9	WM8904 AUDIO 测试	10
2.5.10	4G 测试(待续)	10
2.5.11	UART 测试	10

2.5.12	RS485 测试	12
2.5.13	按键测试	13
2.5.14	LED	13
2.5.15	BEEP	14
2.5.16	PCIe	14
2.5.17	SPI FLASH	14
2.5.18	MicroSD 测试	14
2.5.19	eMMC 测试	15
2.5.20	CAN 总线测试	15
2.5.21	WIFI 测试	17
2.5.22	BLUETOOTH 测试	19

第1章 概述

1.1 产品介绍



1.2 资源下载

浏览器访问(推荐 Firefox): SVN 服务器: 账号密码均为 1.3 硬件特性

第2章 Linux 操作系统

本章节将简要介绍产品附带的Linux 软件资源,并且会详细讲解嵌入式Linux 系统开发的过程、系统更新操作、功能测试、应用程序开发实例等内容。

注意:

□ 本文档使用 Ubuntu Linux 系统作为操作系统。如果您的 PC 尚未安装 Linux 系统,请自行 安装。

2.1 软件资源

CDROM/Source/linux.git.tar.xz

CDROM/Source/u-boot.git.tar.xz

CDROM/Source/App

2.2 Yocto 编译

2.3 系统烧写与启动

2.3.1 启动方式选择

按下 BOOT 按键: 强制从 MicroSD 启动

未按 BOOT 按键:默认从 eMMC 启动,若 eMMC 未保存启动映像则自动尝试 MicroSD 启动

2.3.2 MicroSD 卡启动

将 Image 目录下的 imx-image-multimedia-imx8mmddr4evk-5.4.img.xz 解压后生成 imx-image-multimedia-imx8mmddr4evk-5.4.img (Windows 环境下可使用 7zip 软件解 压)。

选一张 MicroSD 卡 (容量 4GB 或以上)。下列步骤在 Windows 环境下完成:

- 将 <u>imx-image-multimedia-imx8mmddr4evk-5.4.img</u>通过 <u>win32diskimager</u>工 具写入到该卡中;
- 2. 卸载 MicroSD 卡, 烧写卡制作完成;
- 3. 将上述制作好的烧写卡安装到 ARM 板上, 启动后进入 linux 系统;
- 4. 执行命令开始烧写:
 - root@arm:~# update-system.sh

UPDATE : C	OMPLETED

2.3.3 eMMC 启动

移除 MicroSD 卡, ARM 板重新启动后即可从 eMMC 启动。

2.4 系统更新

2.4.1 更新 u-boot

- root@arm:~# umount /dev/mmcblk2p*
- root@arm:~# dd if=<YOUR_PATH>/imx-boot of=/dev/mmcblk2 bs=1k seek=33 co nv=notrunc

2.4.2 更新 kernel

直接替换/run/media/mmcblk2p1下的同名文件: fsl-imx8mm-demo.dtb 和 Image。

2.5 测试和演示

针对 Linux 系统进行功能演示。

底板推荐使用 12V/2A 的 DC 适配器,底板上使用的 DC 连接器规格如下,请选用合适的适配器:



2.5.1 RTC 测试

底板集成了 RTC 芯片 RX8025,系统中已禁用了 CPU 内置 RTC,故系统下仅能访问 一个 RTC 接口/dev/rtc0:

RTC 芯片使用 CR1220 纽扣电池作为后备电源, CR1220 电池座位置如下:



如需访问 RTC,参照如下命令:

- root@arm:~# date -s "2020-2-13 10:12"
- root@arm:~# hwclock -w

若已安装 RTC 电池则断电重启后可读取硬件 RTC 时钟信息:

root@arm:~# hwclock

2.5.2 时区设置

以设置北京时间为例:

- root@arm:~# echo "Asia/Shanghai" > /etc/timezone
- root@arm:~# In -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
- root@arm:~# sync

注意: Yocto 默认并未安装 zoneinfo 相关组件,请将 Ubuntu 系统/<u>usr/share/zoneinfo</u> 复制到 ARM 板的对应目录再执行上述操作后重启即可生效。

2.5.3 USB OTG 测试

底板使用标准 MicroUSB B 连接器实现 USB OTG 功能。使用转接线连接 U 盘或电脑均可正常识别,连接电脑将识别为 RNDIS 虚拟网卡。

MicroUSB B 连接器位置如下:



MicroUSB B 连接器规格如下,请使用标准 MicroUSB B 连接器接头的线材,避免出现 未知问题。



CPU 的 USB2 通过 USB2514B 扩展出 4 路 USB HOST 通道,并分别作如下表格设计。

SIGNAL	USAGE
DN1 DP1	USB 触摸
DN2 DP2	4G module
DN3 DP3	J24 USB 插槽
DN4 DP4	J23 USB 插槽

其中,USB 通道 1 通过 1 个 1*2.50mm Wafer 连接器引出,用于连接支持 USB 通讯协议的触摸屏,同时如果 FPC 排线上的 USB 信号没有被占用,此接口也可以用作他用。 2.50mm Wafer 规格如下:



USB 通道2连接到 Mini PCIe 连接器上用来扩展4G 模块或者其他符合 MiniPCI 信号定 义的扩展模块。MiniPCIe 位置如下:



5

USB 通道 3 和 4 连接到标准的 USB Type A 连接器上,用来扩展符合 USB2.0 协议的外设。USB TypeA 规格如下:



控制 USB HUB 复位:

root@arm:~# node=/sys/class/leds/usbhub_reset/brightness; echo 0 > \$node;sle
 ep 1;echo 1 > \$node

[1967.294776] usb 1-1: USB disconnect, device number 3 [1967.299981] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4 (reseting ...) [1030.068743] usb 1-1: new high-speed USB device number c [1030.230896] hub 1-1:1.0: USB hub found [1030.234947] hub 1-1:1.0: 4 ports detected

2.5.5 NETWORK 测试

本板配有一路千兆网卡:

root@arm:~# ifconfig eth0

```
eth0: flags=-28669<UP,BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC> mtu 1500
ether 1c:ba:8c:98:8b:58 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

device interrupt 176

系统默认自动获取 IP, 若需要强制手动获取可执行如下命令:

root@arm:~# dhclient -v eth0

Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.5 Copyright 2004-2016 Internet Systems Consortium. All rights reserved. For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/ Listening on LPF/eth0/1c:ba:8c:98:8b:58 Sending on LPF/eth0/1c:ba:8c:98:8b:58 Sending on Socket/fallback DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5 DHCPREQUEST of 192.168.8.27 on eth0 to 255.255.255.255 port 67 DHCPOFFER of 192.168.8.27 from 192.168.8.254 DHCPACK of 192.168.8.27 -- renewal in 40882 seconds.

root@arm:~# ping -I eth0 www.baidu.com

PING www.a.shifen.com (14.215.177.38) from 192.168.8.26 eth0: 56(84) bytes of d. 64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=1 ttl=55 time=7.77 ms 64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=2 ttl=55 time=7.73 ms 64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=3 ttl=55 time=7.22 ms 64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=4 ttl=55 time=7.05 ms ^C --- www.a.shifen.com ping statistics ---4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.058/7.447/7.771/0.319 ms

2.5.6 MIPI DSI

默认支持 EK79007 DSI 模组,分辨率 1024x600。

MIPI DSI 接口位置如下:



2.5.7 USB TOUCH (待续)

USB Touch 为一个 4Pin 2.50mm 间距的 Wafer 连接器,内核已经集成标准 USB 触摸 驱动。USB Touch 接口位置如下:



8

2.5.8 SPDIF AUDIO 测试

SPDIF 使用标准光纤连接器,连接器位置如下:



root@arm:~# aplay -L



连接上 SPDIF 转接头后可通过 3.5mm 耳机播放音频:

root@arm:~# aplay /usr/share/sounds/alsa/*.wav

Playing WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Eo Playing WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Left.wav' : Signed 16 bit Little Endo Playing WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Right.wav' : Signed 16 bit Little Endo

2.5.9 WM8904 AUDIO 测试

底板通过解码芯片 WM8964 实现音频输出输出,用来驱动耳机及麦克风(暂未实现)。 3.5mm 音频连接器位置如下图,其中绿色连接器为输出接口,用以驱动耳机,粉色连接器 为麦克风输入接口。



root@arm:~# aplay -D plughw:1,0 /usr/share/sounds/alsa/*.wav

2.5.10 4G测试(待续)

2.5.11 UART 测试

系统包含 4 个 UART 通讯接口,其中 UART1 用于连接蓝牙模块,为专用口占用;UART2 用作调试接口,3.3V IO 电平,客户可以连接此接口进行调试工作;UART3 用于扩展 RS485; UART4 用于扩展其他外部设备。

含自带自带串口和 USB 扩展串口:

软件接口	硬件接口	用途
/dev/ttymxc0	UART1	蓝牙
/dev/ttymxc1	UART2	调试串口
/dev/ttymxc2	UART3	RS485
/dev/ttymxc3	UART4	

UART2 调试串口位置如下:



UART4 调试串口位置如下:



这里仅测试 UART4,通过短接 TXD 和 RXD 实现自回环测试:

root@arm:~# /test/com -d /dev/ttymxc3

SEND: 1234567890
RECV: 1234567890
SEND: 1234567890
RECV: 1234567890

2.5.12 RS485 测试

RS485 连接器位置如下:



RS485 连接器的规格如下:

TP381H-00V





L=P×Poles

技术参数 (Technical Data)	
间 距 (Center Space)	3.81mm
额定参数(Rated Parameters)	300V,8A
冲击电压 (Rated Surge Voltage)	4000V
PCB孔径 (PCB Holes Diameter)	ф 1.4mm
绝缘本体(Insulation Body)	PA66,UL94,V-0
焊接端子 (Terminal Body)	Brass, Tin Plated
使用温度 (Operating Temperature)	-40°C~+105°C
有效极数(Available Poles)	2~22

连接 RS485 设备,执行如下命令测试字符串收发:

root@arm:~# /test/com -d /dev/ttymxc2 -m rs485

SEND: 1234567890 RECV: 1234567890 SEND: 1234567890 RECV: 1234567890

2.5.13 按键测试

POWER DOWN 按键:

root@arm:~# evtest /dev/input/event0

Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x19 vendor 0x0 product 0x0 version 0x0
Input device name: "30370000.snvs:snvs-powerkey"
Supported events:
Event type 0 (EV_SYN)
Event type 1 (EV_KEY)
Event code 116 (KEY_POWER)
Properties:
Testing (interrupt to exit)
Event: time 1591238021.080788, type 1 (EV_KEY), code 116 (KEY_POWER), value 1
Event: time 1591238021.080788, SYN_REPORT
Event: time 1591238021.144791, type 1 (EV_KEY), code 116 (KEY_POWER), value 0
Event: time 1591238021.144791, SYN_REPORT
Event: time 1591238021.544772, type 1 (EV_KEY), code 116 (KEY_POWER), value 1
Event: time 1591238021.544772, SYN_REPORT
Event: time 1591238021.608776, type 1 (EV_KEY), code 116 (KEY_POWER), value 0

2.5.14 LED

٠

核心板 D21 默认用于系统心跳指示灯。不过可以手动切换其工作模式。

- root@arm:~# echo none > /sys/class/leds/sys/trigger
- root@arm:~# while test 1; do echo 1 > /sys/class/leds/sys/brightness;sleep 1;e
 cho 0 > /sys/class/leds/sys/brightness;sleep 1;done

2.5.15 BEEP

root@arm:~# while test 1; do echo 1 > /sys/class/leds/beep/brightness;sleep 1; echo 0 > /sys/class/leds/beep/brightness;sleep 1;done

2.5.16 PCIe

已测试一款 PCIe 转 USB3.0 模块 uPD72020x。

2.5.17 SPI FLASH

root@arm:~# cat /proc/mtd

dev: size erasesize name mtd0: 00800000 00010000 "30bb0000.spi"

擦除:

root@arm:~# flash_erase /dev/mtd0 0 0

格式化:

•

root@arm:~# mkfs.ext4 /dev/mtdblock0

mke2fs 1.45.3 (14-Jul-2019) Creating filesystem with 8192 1k blocks and 2048 inodes Allocating group tables: done Writing inode tables: done Creating journal (1024 blocks): done Writing superblocks and filesystem accounting information: done

挂载:

root@arm:~# mount /dev/mtdblock0 /mnt

[2107.531052] EXT4-fs (mtdblock0): mounted filesystem with ordered data mode.)

[2107.539223] ext4 filesystem being mounted at /mnt supports timestamps until)

2.5.18 MicroSD 测试

安装 MicroSD 卡后系统可提示新的存储设备接入并自动挂载到/run 目录下。

操作/mnt 目录即可保存数据到 SPI FLASH。

2.5.19 eMMC 测试

用于主系统存储。

2.5.20 CAN 总线测试

CAN 连接器位置如下:



GNDLH

CAN 连接器规格如下:

TP381H-00V





L=P×Poles

技术参数	(Technical Data)	
间距	(Center Space)	3.81mm
额定参数	(Rated Parameters)	300V,8A
冲击电压	(Rated Surge Voltage)	4000V
PCB孔径	(PCB Holes Diameter)	φ1.4mm
绝缘本体	(Insulation Body)	PA66,UL94,V-0
焊接端子	(Terminal Body)	Brass, Tin Plated
使用温度	(Operating Temperature)	-40°C~+105°C
有效极数	(Available Poles)	2~22

root@arm:~# ifconfig can0

can0	Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
	NOARP MTU:16 Metric:1
	RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	collisions:0 txqueuelen:10
	RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

配置 CAN 总线:

- root@arm:~# ifconfig can0 down
- root@arm:~# ip link set can0 type can bitrate 125000
- root@arm:~# ip link set can0 type can restart-ms 100
- root@arm:~# ifconfig can0 up

监听总线:

root@arm:~# candump can0 &

发送数据:

٠

root@arm:~# cansend can0 "5A1#1122334455667788"

详细说明请参考开源软件: can-utils。

2.5.21 WIFI 测试

WIFI 需要用户自行安装 2.4G/5G 复合天线,模组使用 IPX 连接器。 IPX 连接器位于核心板上,位置如下:



IPX 连接器规格如下,请选用合适的适配线材,以免损坏核心板:



安装 SDIO 扩展 WIFI 模块,系统将自动生成 wlan0 网络接口:

root@arm:~# **rfkill unblock all**

注意:若执行 up 时报错: SIOCSIFFLAGS: Operation not possible due to RF-kill,请 运行上述命令后重试。

root@arm:~# **ifconfig wlan0 up; iw wlan0 scan**

BSS f0:	BSS f0:b0:52:70:e2:58(on wlan0)	
	last seen: 214.948s [boottime]	
	TSF: 0 usec (0d, 00:00:00)	
	freq: 2447	
	beacon interval: 100 TUs	
	capability: ESS Privacy ShortPreamble ShortSlotTime (0x0431)	
	signal: -70.00 dBm	
	last seen: 15156 ms ago	

٠

SSID: Embest_Guest Supported rates: 1.0* 2.0* 5.5* 11.0* DS Parameter set: channel 8 Country: US Environment: Indoor/Outdoor Channels [1 - 11] @ 36 dBm ERP: <no flags> Extended supported rates: 6.0 9.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 HT capabilities: Capabilities: 0x1ad **RX LDPC** HT20 SM Power Save disabled RX HT20 SGI TX STBC RX STBC 1-stream Max AMSDU length: 3839 bytes No DSSS/CCK HT40

可扫描到远端节点则表示模块工作正常,然后可使用 wpa_supplicant 连接无线路由器,请网上检索其用法。

2.5.22 BLUETOOTH 测试

蓝牙模块与 WiFi 模块共用天线,请参考 2.5.21 内容获取天线连接器相关信息。

root@arm:~# hciattach /dev/ttymxc0 bcm43xx 921600

bcm43xx_init
Set Controller UART speed to 921600 bit/s
Flash firmware /etc/firmware/BCM4345C0.1MW.hcd
Set Controller UART speed to 921600 bit/s
Setting TTY to N_HCI line discipline
Device setup complete

root@arm:~# hciconfig -a

hci0:	Type: Primary Bus: UART
	BD Address: D0:C5:D3:F9:60:06 ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
	DOWN
	RX bytes:708 acl:0 sco:0 events:38 errors:0
	TX bytes:443 acl:0 sco:0 commands:38 errors:0
	Features: 0xbf 0xfe 0xcf 0xfe 0xdb 0xff 0x7b 0x87

Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3 Link policy: RSWITCH SNIFF

Link mode: SLAVE ACCEPT

- root@arm:~# rfkill unblock all
- root@arm:~# bluetoothctl

Agent registered [bluetooth]# power on Changing power on succeeded [bluetooth]# scan on Discovery started [CHG] Controller D0:C5:D3:F9:60:06 Discovering: yes [NEW] Device 63:EB:0D:5C:3D:F6 63-EB-0D-5C-3D-F6 [NEW] Device 51:02:9F:66:76:EC 51-02-9F-66-76-EC [NEW] Device 78:C5:28:67:88:03 78-C5-28-67-88-03 [NEW] Device 7B:A2:1E:1D:15:60 7B-A2-1E-1D-15-60 [bluetooth]# scan off

其他操作请参考网络资料。